

Odečet maximálních hodnot napětí, proudu a výkonu u elektroměru DVH5161

Ve „standardním“ režimu elektroměr zobrazuje odběr v kWh (na displeji pod kódem 1.8.1)
Pro odečet naměřených kWh není potřeba vstupovat do menu elektroměru.

Stiskneme 2x tlačítko **SCROLL** a na LCD se objeví nápis „MEASURE“

Potvrdíme stiskem tlačítka **SELECT** a na LCD se objeví nápis „INSTANT“

Opět stiskneme **SCROLL** a již vidíme, že se objevila volba „min“

Po dalším stisku tlačítka **SCROLL** se objeví volba „AVG“ a po dalším stisku se objeví volba „max“.

Potvrdíme tlačítkem **SELECT** a na LCD vidíme hodnotu pro V.

Postupně stiskneme tlačítko SCROLL a vyvoláme hodnotu také pro A a W pro každou fázi. V pravém horním rohu displeje vidíme číslo fáze s malou vlnovkou 1 ~ 2 ~ 3 ~, pro kterou jsou hodnoty zobrazovány. U hodnoty maximálního proudu (A) se zobrazí také šipka toku energie. Při správném zapojení zde musí být údaj \rightarrow^{+P} .

Po ukončení vyčítání hodnot přejde elektroměr samovolně po určitém čase zpět do „základního“ režimu.