

V automatickém, cyklickém režimu zobrazuje postupně elektroměr tyto údaje:

Pokud je aktivní tarif t1, zobrazuje se:

FW t1
kWh t1
aktuální hodnota

Pokud je aktivní tarif t2, zobrazuje se:

FW t2
kWh t2
aktuální hodnota

Po stisku tlačítka lze postupně zobrazit následující údaje:

FW	symbol pro: odběr
RV	symbol pro: dodávka
kWh t ot	celková činná energie
kVArh t	celková jalová energie
kWh	celková činná energie: odběr
°kWh	celková činná energie: dodávka
kVArh	celková jalová energie: odběr
°kVArh	celková jalová energie: dodávka
kWh t1	činná energie tarif 1: odběr
°kWh t1	činná energie tarif 1: dodávka
kVArh 1	jalová energie tarif 1: odběr
°kVArh 1	jalová energie tarif 1: dodávka
kWh t2	činná energie tarif 2: odběr
°kWh t2	činná energie tarif 2: dodávka
kVArh2	jalová energie tarif 2: odběr
°kVArh2	jalová energie tarif 2: dodávka
V	Napětí - aktuální hodnota
A	Proud - aktuální hodnota
HZ	Frekvence - aktuální hodnota
kW	činný výkon - aktuální hodnota
kVAr	jalový výkon - aktuální hodnota
kVA	zdánlivý výkon - aktuální hodnota
PF	účinník
RT 05	nastavený čas pro cyklický režim zobrazování
bL btn	nastavení osvětlení LCD
SO	Počet impulsů SO výstupu
C-05	aktuální měřicí metoda
kWh 0	nulovatelný registr (lze nulovat tlačítkem)
SOft-1	verze software elektroměru
FFFF	verze software elektroměru - strana 2

° symbol pro zpětný tok energie - dodávka
zobrazuje se pod nápisem: REVERSE

° symbol pro zobrazení tarifu 2
zobrazuje se pod nápisem: TARIFF

červeně označené parametry jsou hodnoty
pro tarif 1 a tarif 2

Na displeji se nejprve ukáže údaj, který bude
následovat a v dalším kroku se zobrazí
číselná hodnota pro daný parametr.

