



Změna měřicího módu se provádí v podmenu PRO-3:

-nastavení provedeme pomocí dotykových tlačítek na čelní straně (dvě červené šipky vpravo dole pod displejem) 


-opakováním stiskáním levé šipky nalistujeme nápis PRO-3

-při zobrazeném nápisu PRO-3 začneme držet pravé tlačítko na 5 vteřin (držíme jej tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví 

-následně oddálíme prst z tlačítka a objeví se nápis: PAS-1000

-v dalším kroku zadáme heslo pro menu PRO-3. Heslo je: 4 x nula, tedy 0000

-změníme tedy pomocí levého tlačítka první (blikající) jedničku na nulu a začneme držet pravé tlačítko. To stále držíme a vidíme, jak elektroměr sám postupně prochází heslem z jedné pozice na druhou, zleva-doprava.

Když se na displeji opět objeví  oddálíme prst z tlačítka.

V té chvíli se již nacházíme v podmenu PRO-3 a můžeme začít měnit parametry, které se zde nacházejí.

-klikáme na pravé tlačítko až do zobrazení parametru COdE 01 (velmi pravděpodobně zde bude právě COdE 01), což je měřicí mód „pouze odběr“. V menu PRO-3 je to třetí parametr v pořadí.

-podržíme pravé tlačítko tak dlouho (na cca 5 vteřin), dokud se celý nápis COdE 01 nerozblíká. Následně lze klikáním na tlačítka měřicí mód změnit.

Navolíme např. mód COdE 05 (odběr+dodávka) a cca 5 vteřin dlouhým stiskem **obou tlačítek současně** uložíme mód COdE 05.

To, že se uložení dokončilo, poznáme tak, že se na displeji objeví nápis: Set ot **POZOR, nesmíme omylem uložit mód 10 a 11, ty jsou nadále nezměnitelné !!!**

Tím je nastavení měřicího módu dokončené.

Po 10 vteřinách elektroměr přejde do defaultního zobrazení kWh. Zkontrolovat si také můžeme směr proudu ve fázích. Je to první hodnota v základním menu, zpravidla stačí jednou kliknout na pravé tlačítko z defaultního zobrazení a objeví se:

1f 2f 3f      nebo      1r 2r 3r

Při správném zapojení by mělo být zobrazeno: 1f 2f 3f (f=forward)

Pokud je v některé fázi zobrazeno r (reverse), znamená to, že v dané fázi je obrácený směr proudu.