

Elektroměry B0x SA4, B0x FA4

TO – Zkušební výstup - bliká v závislosti na velikosti odebraného proudu

- ◀ - Obrácený směr proudu - svítí, pokud je alespoň v jednom proudovém obvodu obrácený směr proudu
- nesvítí, pokud je ve všech třech proudových obvodech správný směr proudu
- náhodně bliká po připojení síťového napětí, pokud proud ve všech třech proudových obvodech nedosáhne prahové hodnoty proudu (20 mA)

L1, L2,L3 – Přítomnost napětí - svítí, pokud jsou přítomny všechny tři fáze L1, L2, L3 a je správně sled fází

- bliká, pokud jsou přítomny všechny tři fáze L1, L2, L3 a je nesprávný sled fází
- nesvítí, pokud není přítomná jedna nebo více fází

Elektroměry B0x FA4 s displejem:

Kód	180	celková spotřeba
	182	spotřeba ve vysokém tarifu (T2)
	183	spotřeba v nízkém tarifu (T3)

Menu elektroměru automaticky roluje na displeji v intervalu cca 6 vteřin.