

Nastavení rychlosti komunikace a adresy M-Bus/ModBus elektroměru PRO380



Tlačítka   pro programování a procházení menu elektroměru PRO380 jsou kapacitní, reagují na „přiložení“ prstu stejně jako displej mobilního telefonu! Protože jsou tlačítka poměrně blízko vedle sebe, lze jejich současného „stisku“ dosáhnout také překrytím jedním prstem ve „vodorovné poloze“.

Pro programování elektroměru PRO380 jsou využívány tyto funkce tlačítek:

- podržení pravého tlačítka na dobu 3 sec.
- podržení pravého tlačítka na dobu delší než 5 sec.
- podržení obou tlačítek současně na dobu 5 sec.

1. nastavení adresy M-Bus, ModBus



-ze základního zobrazení stiskneme pravé tlačítko 7x pro zobrazení nápisu  (případně 3x levé tlačítko)


-v okamžiku, kdy se nám zobrazí na elektroměru nápis  podržíme pravé tlačítko po dobu 3 sec. až do zobrazení symbolu  na pravé straně displeje. Následně elektroměr přejde do menu 

Zobrazí se první volba menu, nastavení adresy „**addr 001**“. 


Pokud chceme adresu změnit, stiskneme v té chvíli pravé tlačítko na déle než 5 sec. Rozbliká se první pozice adresy a můžeme začít s jejím nastavením. Pro každou ze tří pozic nastavíme hodnotu pomocí tlačítek na elektroměru, uložení každé pozice provedeme stisknutím obou tlačítek na čelní straně elektroměru po dobu 3 sec. Po uložení poslední pozice dojde k zobrazení nápisu **Set -on** a tím je nastavení adresy dokončeno.



2. nastavení rychlosti komunikace



-rychlost komunikace se nachází v menu , toto menu je jako jediné chráněno heslem. Základní nastavení hesla pro menu  je **0000**


-na displeji pomocí tlačítek vyhledáme menu  (8x pravé tlačítko nebo 2x levé tlačítko)

-podržíme prst na pravém tlačítku déle než 5 sec., zobrazí se symbol  na pravé straně displeje

a následně dojde k zobrazení hesla 

Protože je defaultně nastaveno heslo 0000, změníme v první pozici hodnotu **1** na **0** tak, abychom na displeji viděli  a v té chvíli je nejrychlejší cesta pro vstup do menu  taková, že držíme stisknuté pravé tlačítko nepřetržitě tak dlouho, dokud nedojde k potvrzení všech čtyř pozic hesla.

Tím vstoupíme do menu . Pravým tlačítkem si nalistujeme hodnotu  (je to v pořadí třetí parametr v tomto menu) a pokud nám přednastavená rychlost nevyhovuje, můžeme ji upravit.

Podržíme pravé tlačítko po dobu 5 sec., a text  se rozbliká. Následně můžeme pomocí tlačítek listovat v přednastavených hodnotách rychlostech komunikace. Jakmile najdeme hodnotu, která nám vyhovuje, podržíme stisknutá obě tlačítka současně a tím námi vybranou hodnotu rychlosti komunikace uložíme do paměti elektroměru. Dále můžeme v menu  upravit paritu atd. (viz programovací tabulka)