

TO - testovací výstup - bliká při spotřebě elektrické energie, jedno bliknutí je 1/6400 kWh

LED s trojúhelníkem , (šipkou) směřující vlevo - signalizace opačného směru toku energie přes měřicí obvod. Signalizuje buď chybu při zapojení elektroměru - záměna vstupního a výstupního vodiče (nebo i snahu o krádež energie - aby se el. energie odečítala)
Elektroměr však i při signalizaci opačného toku počítá energii pozitivně, neodpočítává.

Červená LED - není označena, není pro funkci elektroměru v tomto provedení potřebná, (rozsvítí se při odběru proudu od cca 0,5 A).

LED zelená označená L - signalizuje přítomnost síťového napětí na svorkách elektroměru.