

MTP - návod k použití

Návod na zapojení MTP

MTP s pevným jádrem

S1 (na MTP) do L1 (na elektroměru)

S2 (na MTP) do L2 (na elektroměru)

P1 (na MTP) = IN (vstup)

P2 (na MTP) = OUT (výstup)




MTP s děleným jádrem

K (na MTP)= IN (vstup)

L (na MTP) = OUT (výstup)

Připojit MTP do L1 (červený na L1 IN a černý na L1 OUT).



Ujistěte se, že vodič je připojen směrem vpravo (podle toku proudu). Pokud je MTP zapojeno nesprávně, elektroměr měří v opačném směru (dodávku energie).

